

Google Konto

Im Verlauf der Installation oder auch später haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrem bestehenden Google Konto anzumelden. Dieser Schritt ist optional. Um die Funktionalitäten der Quickline TV-Box bestmöglich nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, ein Google Konto zu verwenden. Durch die Anmeldung mit Ihrem Google Konto erhalten Sie unter anderem Zugriff auf den Google Play Store, mit zahlreichen Apps.

Sie haben schon ein Google Konto?

Sie können sich im Verlauf der Installation mit dem bestehenden Benutzernamen und bisherigen Passwort anmelden.

Sie haben noch kein Google Konto?

Ein kostenloses Google Konto kann unter accounts.google.com/SignUp erstellt werden.

Quickline TV App starten



Mit der «Q» Taste gelangen Sie jederzeit zurück in die Quickline TV App. Falls die Quickline TV App bereits geöffnet ist, können Sie mit der «Q» Taste jederzeit auf das Hauptmenü von Quickline TV zugreifen.

Überall und jederzeit fernsehen

Schauen Sie fern, wo immer Sie sind – daheim und unterwegs in der ganzen Schweiz.



Die **Quickline TV App** für Ihre mobilen Geräte können Sie im entsprechenden App Store herunterladen. Unterstützte Betriebssysteme: iOS und Android.



Die **Quickline TV Web App** finden Sie unter tv.quickline.ch. Unterstützte Browser bei Windows: Google Chrome, bei Mac: Google Chrome oder Safari.



Hinweis

Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort finden Sie im Willkommensbrief von Quickline.

Statusanzeige Ihrer Quickline TV-Box



Standby-Anzeige
Zeigt an, ob die Box ein- oder ausgeschaltet ist.

Verbindungsstatus
Zeigt an, ob die Box eine Verbindung ins Internet hat.

Hinweis

Probleme bei der Nutzung?

Trennen Sie die Quickline TV-Box für einige Sekunden vom Strom, damit das Gerät neu startet.

Beratung, Infos und Bestellung

Am schnellsten per Internet unter quickline.ch



Persönlich am Telefon unter 0800 84 10 20

Montag bis Freitag: 8.00 bis 21.00 Uhr, Samstag: 10.00 bis 19.00 Uhr




0253783736

Partner-Verbund



10/2019



Quickline TV-Box

Installationsanleitung



Erstmaliges Einrichten


Führen Sie bitte die einzelnen Schritte der Reihe nach aus. Dies beansprucht rund 10 Minuten. Bitte beachten Sie, dass Quickline TV ein Fernsehgerät voraussetzt, welches HD-ready ist und über eine HDMI-Schnittstelle verfügt.

1.

Mit Kabelmodem/Router verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung funktionstüchtig ist, bevor Sie mit der Installation der Quickline TV-Box beginnen.


Stecken Sie das Ethernet-Kabel in die LAN-Netzwerkbuchse der Quickline TV-Box ein und verbinden Sie es mit einer freien LAN-Netzwerkbuchse an Ihrem Kabelmodem/Router/Glasfaser-Router von Quickline.



2.

HF-Anschlusskabel verbinden

Verbinden Sie mit dem mitgelieferten HF-Anschlusskabel den RF IN-Anschluss der Quickline TV-Box mit Ihrer Kabeldose. Achten Sie darauf, dass Sie die angewinkelte Seite des HF-Anschlusskabels an Ihrer Kabeldose verwenden. Sie können einen beliebigen freien Platz Ihrer Kabeldose verwenden. Stecken Sie bei Bedarf einfach das passende Adapterstück auf die angewinkelte Seite Ihres Anschlusskabels.




**Für FTTH/
Glasfaser-Kunden**
Sie können diesen
Schritt überspringen.

3.

TV-Gerät anschliessen

Schliessen Sie Ihr TV-Gerät mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel an die Quickline TV-Box an.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



4.

TV-Gerät einschalten

Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie in der Menüführung Ihres Fernsehers den HDMI-Anschluss aus, an dem Sie die Quickline TV-Box angeschlossen haben (z.B. HDMI 1).



5.


Lasche ziehen

Entfernen Sie den Plastikstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung.

6.

Ans Stromnetz anschliessen

Schliessen Sie das mitgelieferte Stromnetz-kabel an die Quickline TV-Box und anschliessend den Netzstecker an Ihre Steckdose an. Die Box schaltet sich nun automatisch ein.



7.

Installationsanweisungen folgen

Der erstmalige Start kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen. Bitte schalten Sie die Quickline TV-Box während dieses Vorgangs nicht aus.



Nach dem erstmaligen Startvorgang werden Ihnen weitere Anweisungen auf dem Bildschirm angezeigt:

- Fernbedienung verbinden
- Sprachwahl
- Google Konto (siehe Rückseite)
- Replay aktivieren
- Quickline TV-Benutzerprofil einrichten

Ihr Bildschirm bleibt schwarz? Überprüfen Sie nochmals den HDMI-Anschluss (siehe Schritt 3).